



MAX BLANK

HIGH QUALITY



Handhabung des **MAX BLANK** Backfachs

Bitte beachten Sie unsere Bedienungs- und Montageanleitung in Ihrer jeweils aktuell gültigen Fassung.

1



Backfach aufheizen

Heizen Sie den Kaminofen wie in der Bedienungsanleitung beschrieben an. Legen Sie anschließend kräftig Holz nach, damit sich das Backfach zügig erwärmt.

2



Temperatur überwachen

Mit dem mitgelieferten Thermometer können Sie das Temperaturverhalten im Backfach in Verbindung mit der zugeführten Holzmenge überwachen.

3



Temperatur halten

Sobald die gewünschte Temperatur annähernd erreicht wird, reduzieren Sie die regelmäßige Holzzufuhr etwas.

4



Verbrennungsluftschieber regulieren

Sie haben nun die Möglichkeit, mit dem Verbrennungsluftschieber regulierend einzugreifen. Dieser darf jedoch niemals ganz geschlossen werden.

5



Dampfabzug nutzen

Für eine besonders krosse Kruste, z. B. beim Braten, muss der Dampfabzugsschieber geöffnet werden.



Wichtig: Nach jedem Brat- und Backvorgang den Dampfabzugsschieber wieder schließen!



Das Gelingen des Brat- und Backgutes ist abhängig vom Schornsteinzug und von Ihren Kochkünsten. Auch hier macht Übung den Meister.